

# Nautilus Ergo – Pflegeanleitung

Die Holzbadewanne ist einfach zu pflegen:

## **Nach dem Baden**

Spülen Sie die Holzbadewanne nach dem Baden mit kaltem Wasser aus. Wasser, das liegen bleibt und austrocknet, kann Kalkflecken bilden, besonders im Bereich des Abflusses. Trocknen Sie die Wanne deshalb kurz mit einem Frotteetuch ab.

## **Pflegebehandlung**

Wenn das Wasser nicht mehr abperlt, ist es Zeit für eine Pflegebehandlung. Sprühen Sie die Wanne ca. 2 bis 3 Mal im Jahr mit unserem mitgelieferten Pflegemittel ein und reiben Sie sie nach einer Einwirkzeit von 20 Minuten mit einem Lappen trocken.

## **Oberflächenschäden**

Wenn die Oberfläche beschädigt ist, kann man die Wanne neu ölen. Dies sollte am besten von uns durchgeführt werden. Ein Nachölen ist in der Regel nicht erforderlich, da das Pflegemittel Öl enthält und bei jeder Pflege eine feine Ölschicht aufgetragen wird.

## **Luftfeuchtigkeit**

Schwinden und Quellen ist eine natürliche Eigenschaft von Holz. Um ein Verziehen der Massivholzteile zu verhindern, muss die relative Luftfeuchtigkeit des Raumes zwischen 40 - 60% liegen. Dies ist auch aus Gründen des Wohlbefindens und der Gesundheit der Bewohner:innen empfehlenswert. In den meisten Fällen wird im Winter ein Luftbefeuchter benötigt.

## **ACHTUNG!**

Vermeiden Sie Kalkentferner, abrasive Reinigungsschwämme oder Stahlwolle und Mikrofasertücher.

Seien Sie ebenfalls vorsichtig mit Reinigungsmitteln auf Alkoholbasis, Nagellackentferner, Haarfärbemitteln, Rasierwasser und Parfüms

**Nautilus International GmbH**

Adetswilerstrasse 6  
8344 Bäretswil  
Schweiz

info@nautilus-international.ch  
+41 22 589 67 53